









ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ψάστε σε ελαφρώς κλειστό πύλο
- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.
- Οι επιδόσεις ενδέχεται να είναι πολύ θηλυκές.
- Κρατήστε το καπάκι κλειστό.
- Μετακινήστε κατά τη διάρκεια της χρήσης.

CE 0063



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Ψάστε ανοιχτό το καπάκι όταν ανάψετε τους καυστήρες.
2. Γυρίστε όλους τους διακόπτες στη θέση OFF αναβλάτε τον εύκαμπτο σωλήνα και ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης.
3. Πάστε τον διακόπτη και ταυτόχρονα γυρίστε προσαρμοσμένα στη θέση HIGH, θα ακουστούν ένα «κλικ» και θα γίνει η ανάβλωση του καυστήρα.
4. Εάν ο καυστήρας δεν ανάψει, γυρίστε τον διακόπτη στη θέση OFF και μείνετε περίπου 5 λεπτά και επαναλάβετε το βήμα 4.
5. Επιστρέψτε για να ανάψετε και τους άλλους καυστήρες.



