









- Before a charcoal barbecue
- Before turning on the grill, grill
- Before turning on the side burner
- Before to make sure
- Make sure to follow the grill

CE 0063



Side burner

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Τραπέ ανοιχτά το κάρβουνο όταν ανάψετε τους καυστήρες.
2. Γυρίστε όλους τους διακόπτες στη θέση OFF.
3. Προσαρμόστε τον ρυθμιστή κίνησης στη φιάλη, συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα και ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης.
4. Πόσει τον διακόπτη και ταυτόχρονα γυρίστε προεπιρροσφάκη στη θέση HIGH. Θα ακουστεί ένα «κλικ» και θα γίνει η ανάφλεξη του καυστήρα.
5. Εάν ο καυστήρας δεν ανάψει, γυρίστε τον διακόπτη στη θέση OFF περιμένετε περίπου 5 λεπτά και επαναδοκιμάστε το βήμα 4.
6. Επανάδοκιμάστε για να ανάψετε και τους άλλους καυστήρες.



